

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять защитную пленку с заводских отверстий автомобиля.
- Установить балку ТСУ и закрепить её болтами М10х1,25х35 в точках «А» и «С» как показано на схеме монтажа.
- Закрепить шар и подрозетник на балке.
- После этого необходимо все болты и гайки затянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами

| Коробка упаковочная       |        |
|---------------------------|--------|
| Комплект автоэлектрики №2 | 1 к-т. |
| Болт М10х1,25х35          | 6 шт.  |
| Болт М12х1,25х75          | 2 шт.  |
| Гайка М12х1,25 с/стопор.  | 2 шт.  |
| Шайба 10 (пружинная)      | 6 шт.  |
| Шайба 10 увелич.          | 2 шт.  |
| Шайба 10                  | 4 шт.  |
| Шайба 12                  | 4 шт.  |
| Шар VH 0186               | 1 шт.  |
| Подрозетник               | 1 шт.  |
| Инструкция по монтажу     | 1 шт.  |

| Момент затяжки |        |
|----------------|--------|
| М6             | 9,5 Nm |
| М8             | 23 Nm  |
| М10            | 46 Nm  |
| М12            | 79 Nm  |
| М14            | 125 Nm |
| М16            | 195 Nm |
| М10х1,25       | 49 Nm  |
| М12х1,25       | 87 Nm  |
| М12х1,5        | 83 Nm  |

| Комплектность изделия   |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....








Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

|  |   |  |   |   |   |                           |             |  |
|--|---|--|---|---|---|---------------------------|-------------|--|
| Инструкция<br>по монтажу<br>тягово-сцепного<br>устройства<br>шарового типа | <b>12 18 A</b><br><b>ВАЗ-1118; -1117 "Калина"</b><br>(седан, универсал)<br><b>Lada Granta (седан)</b><br><b>Lada Kalina II (универсал)</b><br> <b>2005—...</b> |   |  |  |  |                           | <b>D</b>    |  |
|  |   |  | 1555<br>кг.   | 1100<br>кг.   | 75<br>кг.   | Вес нетто<br><b>9</b> кг. | 6,31<br>кН. | <b>Bosal Autoflex<br/>Russia<br/>BAR 28</b>  |

# bosal

